


Manual de instrucciones

Libretto Istruzioni

Instruction booklet



VORTESSENCE DESIGN



COD. 5.471.084.592

27/01/2017

VORTICE LATAM S.A.
3er Piso, Oficina 9-B, Edificio Meridiano
Guachipelín, Escazú, San José
PO Box 10-1251
Tel +506 2201 6242; Fax +506 2201 6239
COSTA RICA
info@vortice-latam.com

VORTICE ELETTROSOCIALI S.p.A.
Strada Cerca, 2 - frazione di Zoate
20067 TRIBIANO (MI)
Tel. (+39) 02-90.69.91
Fax (+39) 02-90.64.625
ITALIA

Antes de utilizar el producto, hay que leer atentamente las instrucciones de este folleto. Vortice no es responsable de los eventuales daños ocasionados a personas o cosas como resultado del incumplimiento de las indicaciones de este manual, las cuales garantizan la durabilidad y fiabilidad eléctrica y mecánica del aparato. Conservar este manual de instrucciones.

Prima di usare il prodotto leggere attentamente le istruzioni contenute nel presente libretto.

Vortice non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni a persone o cose causati dal mancato rispetto delle indicazioni di seguito elencate, la cui osservanza assicurerà invece la durata e l'affidabilità, elettrica e meccanica, dell'apparecchio.

Conservare sempre questo libretto istruzioni.

Read these instructions carefully before operating the appliance. Vortice is not liable for damage or injury resulting from failure to follow the instructions given below. Following the instructions ensures long service life and overall electrical and mechanical reliability, of the appliance. Keep this instruction booklet in a safe place.

Índice ES

Bienvenido a la Experiencia VortCare	3
Principio de operación	4
Seguridad	4
Estructura y dotación	5
Instrucciones de operación	6
Mantenimiento	7
Solución de problemas	9
Especificaciones	10
Información importante sobre eliminación respetuosa con el medio ambiente	11

Indice IT

Benvenuti nell'Esperienza VortCare	3
Principio di funzionamento	12
Precauzioni	12
Struttura e dotazione	13
Utilizzo	14
Manutenzione	15
Risoluzione dei problemi	17
Specifiche	18
Informazione importante per lo smaltimento ambientalmente compatibile	19

Table of Contents EN

Welcome to the VortCare Experience	3
Operating principle	20
Precautions	20
Product details	21
Operating instructions	22
Maintenance	23
Troubleshooting	25
Specifications	26
Important information regarding eco-compatible disposal	27

Benvenuto a la Experiencia VortCare

Estimado Cliente:

¡Felicidades por la compra de su VortEssence Design!

Este producto ha sido cuidadosamente diseñado después de muchas horas de investigación y desarrollo para asegurar la mejor experiencia para usted: el usuario final. Por favor, lea el Manual del Usuario detenidamente para familiarizarse con el conjunto de características y funciones de su recientemente adquirido VortEssence Design.

Cualquier pregunta, sugerencia o comentario puede ser enviado a vortcare@vortice-latam.com.

Benvenuti nell'Esperienza VortCare

Gentile Cliente:

Congratulazioni per l'acquisto di un VortEssence Design!

Questo prodotto è stato progettato con cura, dopo molte ore di ricerca e sviluppo per garantire la migliore esperienza per voi: l'utente finale.

Si prega di leggere attentamente il Manuale d'Uso per acquisire familiarità con tutte le caratteristiche e le funzioni del suo VortEssence Design.

Eventuali domande, suggerimenti o commenti possono essere inviati a vortcare@vortice-latam.com.

Welcome to the VortCare Experience

Dear Customer,

Congratulations on your purchase of a VortEssence Design!

This product has been meticulously designed with many hours of research and development going into its making to ensure the best experience for you, the end user.

Please read the user manual carefully to familiarize yourself with the various features and functions of your newly acquired VortEssence Design.

Any questions, suggestions, or comments can be sent at vortcare@vortice-latam.com.

Principio de operacion




VortEssence Design utiliza tecnología ultrasónica Sonic Cloud para vaporizar agua y aceite esencial instantáneamente produciendo una bruma de fragancia fresca y seca.

Seguridad

Por favor chequee los consejos abajo para evitar el mal funcionamiento de la unidad:

- No intente reparar, o desarmar el producto. Esto anulará la garantía. Si usted tiene alguna pregunta, por favor contacte a nuestro servicio post venta.
- No toque el plato de automatización del Sonic Cloud.
- Solo se debe usar aceites esenciales naturales al 100%. Aquellos conteniendo químicos, especies o impurezas, acortarán la vida útil de su VortEssence Compact. Para mejores resultados, se recomienda el uso de Aceites Esenciales VortCare, 100% extractos naturales: Eucalipto, Menta, Lavanda. Para obtener más información sobre los aromas VortCare y dónde encontrarlos por favor visite vortcare.com.
- Límpiela regularmente según las instrucciones de mantenimiento para evitar mal funcionamiento.
- Desconecte siempre para dar mantenimiento.
- Por razones de higiene, elimine el agua restante del “LADO DEL DRENAJE” del tanque, seque con un trapo limpio al terminar de usar.
- Los aceites esenciales pueden manchar. En caso de derrame, por favor, limpie con una tela suave.
- Recomendamos usar la taza de medir para re-llenar el tanque y evitar derrames.
- Mantenga la unidad lejos de la luz directa del sol, fuentes de calor, aires acondicionados o ventiladores.
- Mantenga la unidad sobre superficies estables. No la coloque sobre alfombras, edredones o áreas inestables.
- Diseñado para trabajar con agua del tubo.
- Evite mover la unidad mientras esté en uso.
- No perfore, tuerza ni estire el cordón. Mantenga el adaptador AC lejos de las fuentes de calor.
- Evite la ingesta de los aceites esenciales.

Estructura y dotación



Instrucciones de operación

- Jale la tapa para retirarla (Fig. 1)
- Conecte el adaptador AC al toma DC. (Fig. 2)
- Agregue agua al tanque con la taza de medida que se incluye.
- Asegúrese que el agua no exceda el nivel máximo. (400ml).

No agregue agua cuando la unidad está en uso. Solo use agua a menos de 40°C. Recomendamos de 1 a 3 gotas de aceite esencial VortCare por cada 100ML de agua. Puede aplicar gotas adicionales a su gusto (Fig. 3).

- Re-instale la tapa y gírela hacia la dirección deseada. No use su VortEssence Design sin la tapa. (Fig. 4).
- Conecte el adaptador AC al toma corriente.
- Presione el botón "MIST" para encender el difusor Sonic Cloud. Para escoger el modo de operación, presione repetidamente el botón "MIST" y escoja entre 1, 3 ó 6 horas de temporizador u operación continua. Para ajustar la intensidad de la bruma, sostenga el botón "MIST" hasta que el difusor haga 'bip' (1 'bip' para alta y 2 'bips' para baja). Para apagar, presione repetidamente 'MIST' a través del siguiente ciclo hasta que se apague (1h > 3h > 6h > continuo > Off) (Fig. 5).
- Si se acaba el agua, el sistema Hydro – Safe inter-vendrá, y la unidad se apagará automáticamente.
- Presione el botón "LIGHT" una vez, para encender la luz y mostrar el ciclo de colores automáticamente. Mientras que la luz está en el modo ciclo, presione el botón de nuevo para bloquear el color actual. Presione el botón repetidamente para pasar por los 7 colores disponibles y sus 2 niveles de brillantez. Para apagar la luz, pase por el ciclo de todos los colores disponibles, o sostenga el botón "LIGHT" por 2 segundos hasta que la luz se apague (Fig. 6).

Nota: Si no usa su VortEssence por largo tiempo, por favor saque el agua restante, limpie la unidad con agua fresca y seque.



Fig1



Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

Por favor tome en cuenta:


- La cantidad e intensidad de bruma producida puede variar durante la operación normal.
- Factores que pueden afectar la intensidad de la bruma incluyen el tipo de agua, la humedad, la temperatura y las corrientes de aire.
- Gracias a nuestra tecnología Hydro-Safe, el difusor se apaga cuando acaba el agua.
- Se recomienda, para alargar la vida útil del dispositivo así como maximizar la experiencia de bienestar VortCare, usar solo aromas VortEssence 100% de fuentes naturales. Aquellas conteniendo químicos, especies o impurezas acortarán la vida de su VortEssence Compact.
- Limpie el tanque según las instrucciones de mantenimiento antes de cambiar el aroma.

Mantenimiento

Derrame accidental



En caso de que durante su operación accidentalmente se produzca un derrame que comprometa la parte electrónica del dispositivo VortEssence:

1. Desconecte la unidad y retire la tapa.
2. Elimine cualquier agua restante del tanque.
3. Agite la unidad gentilmente para drenar el agua residual y déjela secar por al menos 24 horas.



Para alargar la vida útil de su producto VortEssence, se recomienda limpiarlo semanalmente como se indica:

1. Desconecte el adaptador AC del aprovisionamiento de corriente y retire la tapa.
2. Elimine cualquier agua restante en el tanque por el lado del drenaje.
3. Use un detergente de cocina diluido con un trapo para limpiar el plato del difusor Sonic Cloud que está en la parte inferior del tanque.
4. Refiérase a las siguientes fotografías para evitar que el agua fluya a la salida del aire. Siempre vacíe el agua por el lado derecho de la unidad.
- 5 No use ácidos o enzimas en el detergente. Esto puede causar gas venenoso o mal funcionamiento



Solucion de problemas

<p>No enciende</p>	<p>¿Hay suficiente agua en el tanque? -- Agregue agua al tanque ¿Está la unidad recibiendo la corriente eléctrica? -- Revise que la fuente de poder esté funcionando. -- Desconecte, chequee los cables, y re-conecte cuidadosamente</p>
<p>Hay bruma baja, o no la hay del todo</p>	<p>¿No hay agua suficiente? ¿Hay mucha agua? -- Agregue una cantidad adecuada de agua al tanque. Nunca ponga agua más allá del nivel máximo de los 400ml. ¿Plato Sonic Cloud sucio? -- Por favor, limpie el plato Sonic Cloud de acuerdo a las instrucciones de mantenimiento. ¿Puerto de succión de aire sucio en el lado inferior de la base? -- Por favor limpie la entrada de aire.</p>
<p>Fuga de agua</p>	<p>¿Se encuentra la tapa superior y la cubierta interior instaladas apropiadamente? -- Retire y reinstale la tapa superior correctamente permitiendo que la bruma fluya adecuadamente. ¿Baja temperatura o alta humedad? -- La bruma puede condensar rápidamente en gotas de agua.</p>

Especificaciones

Dimensiones	(D)168,5 mm x (H)215 mm
Entrada/Salida de corriente	AC100 240 V 50/60 Hz DC24 V 650 mA
Largo del cordón de corriente	~ 175 cm
Consumo eléctrico	13 W
Modos temporizador / operación	1H/3H/6H/ON
Capacidad del tanque de agua	400 ml
Material	PP/ABS/PC
Accesorios	Adaptador, taza de medición, manual del usuario
Frecuencia ultrasónica	2,4 MHz

Información importante sobre la eliminación compatible con el medio ambiente

EN ALGUNOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA ESTE PRODUCTO NO ESTÁ INCLUIDO EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY NACIONAL QUE TRASPONE LA DIRECTIVA RAEE Y, POR LOTANTO, NO EXISTE OBLIGACIÓN ALGUNA DE RECOGIDA SELECTIVA AL FINALIZAR SU VID AÚTIL.

Este producto cumple los requisitos de la Directiva EU2002/96/EC.

El símbolo del contenedor de basura tachado, que hay sobre el aparato, indica que no puede ser eliminado con los desechos domésticos al finalizar su vida útil. Se ha de llevar a un punto de recogida selectiva para aparatos eléctricos o electrónicos o entregar al proveedor durante la compra de un aparato equivalente.



El usuario deberá llevar el aparato a un punto de recogida selectiva para su eliminación, de lo contrario se aplicarán las sanciones previstas por las normas sobre eliminación de desechos.

La recogida selectiva para la reutilización, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente del aparato ayuda a evitar los efectos sobre el medio ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales que componen el producto.

Para más información sobre los sistemas de eliminación disponibles, contactar con el servicio local de eliminación de desechos o con la tienda que vendió el aparato.

Los fabricantes y los importadores cumplen con su responsabilidad de recuperación, tratamiento y eliminación respetuosa con el medio ambiente directamente o participando a un sistema colectivo.

Principio di funzionamento




VortEssence Design utilizza tecnologia ultrasonica Sonic Cloud per vaporizzare acqua e olio essenziale e produrre un fresco vapore profumato.

Precauzioni

Per favore rispettare i suggerimenti che seguono per evitare il malfunzionamento del prodotto:

- Non provare a riparare o smontare l'apparecchio poiché ciò renderà nulla la garanzia. Per qualsiasi domanda per favore contattare la nostra assistenza post-vendita.
- Non toccare il piatto di atomizzazione Sonic Cloud.
- Raccomandiamo di utilizzare oli essenziali naturali al 100%. Gli oli che contengono prodotti chimici, spezie o impurità diminuiranno la vita del vostro VortEssence Compact. Per risultati migliori raccomandiamo l'uso di oli essenziali VortCare: Eucalyptus, Menta, Lavanda. Per ulteriori informazioni sugli aromi VortCare e dove trovarli visitare il sito vortcare.com.
- Pulire regolarmente come da istruzioni di Manutenzione, per evitare malfunzionamenti.
- Staccare sempre la spina prima della manutenzione.
- Per ragioni di igiene versare dal lato destro di drenaggio l'acqua restante nel serbatoio, e asciugare con un panno pulito e asciutto una volta concluso l'utilizzo.
- Gli oli essenziali possono macchiare. In caso di fuoriuscita, per favore pulire con un panno morbido.
- Raccomandiamo di usare il misurino per riempire il serbatoio onde evitare fuoriuscite di acqua.
- Tenere lontano dalla luce diretta del sole, fonti di calore e aria condizionata o ventilatori
- Tenere sempre su superficie piana e stabile. Non posizionare su tappeti, trapunte o aree instabili.
- Usare solamente acqua del rubinetto o distillata.
- Evitare di muovere il prodotto mentre è in uso.
- Non bucare o torcere eccessivamente il cavo. Tenere l'adattatore AC lontano da fonti di calore eccessivo.
- Evitare l'ingestione degli oli essenziali.

Struttura e dotazione



Utilizzo

- Rimuovere il coperchio. (Fig. 1)
- Collegare l'adattatore AC alla presa DC. (Fig. 2)
- Aggiungere acqua al serbatoio usando il misurino in dotazione. Fare attenzione a non superare il livello massimo (400 ml).
- Non aggiungere acqua quando l'apparecchio è in funzione. Usare acqua a temperatura al di sotto di 40°C. Raccomandiamo da 1 a 3 gocce di olio essenziale VortCare per ogni 100 ml di acqua. E' possibile aggiungere gocce addizionali in funzione del gusto personale. (Fig. 3)
- Inserire di nuovo il coperchio e girarlo per indirizzare l'aroma nella direzione desiderata. Non utilizzare il vostro VortEssence Design senza il suo coperchio. (Fig. 4)
- Collegare l'adattatore AC alla corrente.
- Premere il tasto "MIST" per accendere il diffusore Sonic Cloud. Per scegliere una modalità operativa premere ripetutamente il tasto "MIST" e scegliere un'operazione a tempo o continua tra 1 ora, 3 ore, 6 ore. Per aggiustare l'intensità del vapore tenere premuto il tasto "MIST" finchè il diffusore suona (1 bip per alto e 2 per basso). Per spengerlo premere "MIST" ripetutamente mediante il seguente ciclo fino allo spegnimento.
(1 ora -> 3 ore ->6 ore ->Continua -> Spento)(Fig.5)
- Se l'acqua si esaurisce Hydro-Safe interviene e spegne il prodotto automaticamente.
- Premere ancora una volta il tasto "LIGHT" per accendere la luce e far si che i colori cambino automaticamente. Mentre la luce è in modalità "ciclo" premere di nuovo il tasto per bloccare il colore presente in quel momento. Premere ripetutamente il tasto per cambiare tra i sette colori disponibili e i loro due livelli di luminosità. Per spegnere la luce scorrere tutti i colori disponibili oppure tenere premuto il tasto "LIGHT" per due secondi fino a quando la luce si spegne. (Fig. 6).

Nota: Se non usate il vostro VortEssence per molto tempo, gettare l'acqua rimanente, pulire il prodotto con acqua fresca e asciugarlo.



Fig1



Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

Nota:


- L'ammontare e l'intensità del vapore prodotto potrebbe variare durante il normale utilizzo.
- Fattori che possono influire sull'intensità del vapore sono: tipo d'acqua, umidità, temperatura, correnti d'aria nel locale.
- Grazie alla nostra tecnologia Hydro-Safe, il diffusore si spegne automaticamente all'esaurirsi dell'acqua.
- Raccomandiamo l'utilizzo di solo olio essenziale naturale al 100%. Gli olii che contengono sostanze chimiche, spezie o impurità diminuirebbero la durata del vostro VortEssence Design. Raccomandiamo l'uso di oli essenziali VortCare.
- Prima di cambiare profumazione pulire il serbatoio come da istruzioni di manutenzione

Manutenzione

Fuoriuscita accidentale



Nel caso in cui il vostro VortEssence venga urtato e ci sia fuoriuscita di acqua seguire le istruzioni sottostanti:

1. Scollegare il prodotto e togliere il coperchio.
2. Svuotare il serbatoio.
3. Agitare gentilmente il prodotto per rimuovere l'acqua residua e lasciare asciugare per almeno 24 ore.



Per assicurare una lunga vita al prodotto, si raccomanda di pulirlo settimanalmente come segue:

1. Staccare l'adattatore AC dall'alimentatore di corrente e togliere il coperchio.
2. Eliminare qualsiasi residuo di acqua nel serbatoio dal lato del drenaggio.
3. Usare un detergente da cucina delicato e diluito su un panno umido per pulire il piatto del diffusore Sonic Cloud in fondo al serbatoio.
4. Fate riferimento alle seguenti figure per evitare che l'acqua entri nella presa d'aria. Eliminare l'acqua sempre attraverso il lato destro del prodotto.
5. Non usare altri acidi o enzimi nel detergente poiché questi potrebbero danneggiare la placca Sonic Cloud.



Risoluzione dei problemi

<p>Il prodotto non si accende</p>	<p>C'è acqua a sufficienza nel serbatoio? -- Aggiungere acqua nel serbatoio L'apparecchio riceve corrente elettrica? -- Disconnettere, controllare i cavi e riconnettere con cautela.</p>
<p>Produzione vapore scarsa o nulla</p>	<p>Poca acqua? troppa acqua? -- Aggiungere una quantità di acqua appropriata nel serbatoio. Il livello dell'acqua non deve superare la linea dei 400 ml Placca Sonic Cloud sporca? --Pulire la placca Sonic Cloud secondo le istruzioni di manutenzione Punto di aspirazione sporco sul lato inferiore della base? --Pulire la presa d'aria.</p>
<p>Perdita d' acqua</p>	<p>Il coperchio superiore e il rivestimento interno possono non essere fissati in modo corretto? --Togliere e rimettere correttamente permettendo al vapore di uscire in modo corretto. Bassa temperatura o alta umidità? --In queste condizioni il vapore può condensare facilmente in gocce d'acqua.</p>

Specifiche

Dimensioni	(D)168,5 mm x (H)215 mm
Voltaggio Input/Output	AC100 240 V 50/60 Hz DC24 V 650 mA
Lunghezza cavo di alimentazione	~ 175 cm
Consumo elettrico	13 W
Temporizzatore / operazione	1H/3H/6H/ON
Capacità del serbatoio d'acqua	400 ml
Materiale	PP/ABS/PC
Accessori	Adaptador, taza de medicion, manual del usuario
Frequenza ultrasonica	2,4 MHz

Informazione importante per lo smaltimento ambientalmente compatibile

IN ALCUNI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA QUESTO PRODOTTO NON RICADE NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE NAZIONALE DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA RAEE E QUINDI NON È IN ESSI VIGENTE ALCUN OBBLIGO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA A FINE VITA.

Questo prodotto è conforme alla Direttiva EU2002/96/EC.

Il simbolo del bidone barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente.



L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta, pena le sanzioni previste dalla vigente legislazione sui rifiuti.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto.

Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

I produttori e gli importatori ottemperano alla loro responsabilità per il riciclaggio, il trattamento e lo smaltimento ambientalmente compatibile sia direttamente sia partecipando ad un sistema collettivo.

Operating principle




Vort Essence Design utilizes Sonic Cloud ultrasonic technology to instantly vaporize water and essential oil in order to produce a cool, dry fragrance mist.

Precautions

Please check below tips to avoid malfunction of the unit:

- Do not attempt to repair or disassemble the machine as it will void warranty. If you have any questions please contact our after-sales service.
- Do not touch the sonic cloud atomization plate.
- Only 100% natural essential oils should be used. Those containing chemicals, spices or impurities will shorten your VortEssence Compact's lifespan. For best results, we recommend use of VortCare essential oils, made with 100% natural ingredients: Eucalyptus, Peppermint, Lavender. For more information on VortCare aromas and where to find them please visit vortcare.com
- Clean regularly as per Maintenance instructions to avoid malfunction.
- Always unplug before maintenance.
- For hygiene reasons pour out remaining water from "DRAINAGE SIDE" of tank, and wipe with a clean dry cloth when done using.
- Essential oils may stain. In the event of spillage, please wipe away with a soft cloth.
- We recommend using the measuring cup to refill the tank to avoid spills.
- Keep away from direct sunshine heat sources and air conditioners or fans.
- Always keep on stable flat surface. Do not place on carpet, duvet or unstable areas.
- Designed for use with tap water.
- Avoid moving the unit while in use.
- Do not stab, twist or stretch the cord. Keep the AC adapter away from sources of extreme heat.
- Avoid ingestion of the essential oils.

Product details



Operating instructions

- Pull up on the cover to remove it. (Fig. 1)
- Connect AC adapter to the DC socket. (Fig. 2)
- Add water to the tank with the included measuring cup.

Make sure the water does not exceed the max line (400ml).

- Do not add water while in use. Only use water below 40°C. We recommend 1 to 3 drops of water. You can apply additional drops to fit your tastes. (Fig. 3)
- Re-install the cover and rotate it to guide the aroma into the desired direction. Do not use your VortEssence Design without its cover. (Fig. 4)
- Connect the AC adapter into a power outlet.
- Press the “MIST” button to turn the Sonic Cloud diffuser on. To choose an operation mode repeatedly press the “MIST” button and choose between a 1 hour, 3 hour, 6 hour timer or continuous operation. To adjust the mist intensity hold the “MIST” button until the diffuser beeps (one beep for high and two beeps for low). To switch off, repeatedly press ‘MIST’ through the following cycle until it turns off.

(1 hour->3 hour->6 hour->Continuous->Off)(Fig. 5)

- If the water runs out, Hydro-Safe will intervene and turn the unit off automatically.
- Press the “LIGHT” button once to turn on the light and have it cycle colors automatically. While the light is in cycle mode, press the button again to lock in the current color. Press the button repeatedly to switch between the seven available colors and their two brightness levels. To turn the light off either cycle through all the available colors or hold the “LIGHT” button for two seconds until the light goes out.(Fig. 6)

Note: If you do not use your VortEssence for a long time, please pour out the remaining water, clean the unit with fresh water, and dry it.




Fig1



Fig2



Fig3



Fig4



Fig5



Fig6

Note:

- The amount and intensity of mist produced might vary during normal operation.
- Factors that can affect mist intensity include water type, humidity, temperature and air currents.
- Thanks to our Hydro-Safe technology, the diffuser will turn off automatically when water runs out.
- We recommend, to extend the life of your product and have the full VortCare wellness experience, to only use VortEssence 100% natural aromas. Those containing chemicals, spices or impurities will shorten your VortEssence Design's lifespan.
- Clean the tank as per the maintenance instructions before changing aroma.

Maintenance

Accidental leakage

If during normal use your VortEssence gets knocked over and water enters the electronics compartment at the bottom of the unit please:



1. Unplug the unit and remove the cover.
2. Pour out any remaining water from the water tank.
3. Shake the unit gently to drain residual water and let it dry for at least 24 hours.



ENGLISH

To ensure longevity of your VortEssence product, we recommend cleaning it weekly as follows:

1. Unplug the AC adapter from the power supply and remove the cover.
2. Pour out any remaining water in the tank from the drain side.
3. Use a gentle diluted kitchen detergent on a damp cloth to clean the Sonic Cloud diffuser plate at the bottom of the tank.
4. Refer to the following pictures to avoid water flowing into the air outlet. Always pour water out towards the right side of the unit.
5. Do not use other acids or enzymes in the detergent as this may give off poisonous gas or cause malfunction.



Troubleshooting

<p>Won't turn on</p>	<p>Is there enough water in the tank? -- Add water in the tank Is the unit getting power? -- Disconnect, check cable and re-connect carefully.</p>
<p>Low or no mist output</p>	<p>Not enough/too much water? -- Add a suitable amount of water to the tank; water must never be filled over the 400 ml (Max) line. Dirty Sonic Cloud plate? --Please clean the Sonic Cloud plate according to the maintenance instructions. Dirty air suction port on the underside of the base? --Please clean the air inlet.</p>
<p>Water leaking</p>	<p>The top lid and inner cover may not be secured properly? --Remove and reinstall correctly allowing the mist to flow correctly. Low temperature or high humidity? --Under these conditions the mist may condense quickly into water droplets.</p>

Specifications

Dimensions	(D)168,5 mm x (H)215 mm
Input power/Output power	AC100 240 V 50/60 Hz DC24 V 650 mA
Power cord lenght	~ 175 cm
Electric consumption	13 W
Timer / Operation modes	1H/3H/6H/ON
Water tank capacity	400 ml
Material	PP/ABS/PC
Accessories	Adaptador, taza de medicion, manual del usuario
Ultrasonic frequency	2,4 MHz

Important information concerning the environmentally compatible disposal

IN CERTAIN EUROPEAN UNION COUNTRIES THIS PRODUCT DOES NOT FALL WITHIN THE REQUIREMENTS OF THE NATIONAL LAWS IMPLEMENTING DIRECTIVE WEEE, AND IN THESE COUNTRIES THE PRODUCT IS NOT SUBJECT TO SEPARATE DISPOSAL OPERATIONS AT THE END OF ITS WORKING LIFE.

This product conforms to EU Directive 2002/96/EC.

This appliance bears the symbol of the barred waste bin. This indicates that, at the end of its useful life, it must not be disposed of as domestic waste, but must be taken to a collection centre for waste electrical and electronic equipment, or returned to a retailer on purchase of a replacement.



It is the user's responsibility to dispose of this appliance through the appropriate channels at the end of its useful life. Failure to do so may incur the penalties established by laws governing waste disposal.

Proper differential collection, and the subsequent recycling, processing and environmentally compatible disposal of waste equipment avoids unnecessary damage to the environment and possible related health risks, and also promotes recycling of the materials used in the appliance.

For further information on waste collection and disposal, contact your local waste disposal service, or the shop from which you purchased the appliance.

Manufacturers and importers fulfil their responsibilities for recycling, processing and environmentally compatible disposal either directly or by participating in collective systems.



Vortice se reserva el derecho de incorporar todas las mejoras necesarias a los productos en fase de venta.
La Vortice S.p.A. si riserva il diritto di apportare tutte le varianti migliorative ai prodotti in corso di vendita.
Vortice S.p.A. reserves the right to make improvements to products at any time and without prior notice.

**1 GARANTIA - GUARANTEE
PARA SER CONSERVADO**

to be retained



SELLO DEL DISTRIBUIDOR
name and address of supplier



EMPAQUE

PRUEBA

FECHA DE ENVÍO

Mailing date

Para ejercer la garantía , el Cliente debe completar y devolver a VORTICE LATAM , dentro de los 8 días posteriores a la compra , la "Parte 2 " de la Garantía , la dirección y en la forma prevista en esta parte . La "Parte 1 " de la tarjeta de garantía debe ser conservada y presentada, junto con el documento fiscal (factura o recibo) expedida por el vendedor en el momento de la compra, al Servicio Post-Venta de Vortice Latam , que realizará el trabajo de garantía . Los servicios prestados en garantía no amplían el período de garantía.

The "Part 1" must be attached to the appliance when it needs to be returned for servicing.

ATTENTION Guarantee is only valid if all details are completed correctly.

Exclusiones

Esta garantía no cubre:

- Los daños causados por el transporte.
- Defectos o daños derivados del uso incorrecto o inadecuado por parte del cliente.
- Defectos causados por no seguir las advertencias y condiciones de uso, como se indica en el manual de instrucciones que acompaña al producto.
- Los defectos resultantes de la instalación incorrecta o por una instalación sin cumplir con las disposiciones de la sección correspondiente del manual de instrucciones.
- Las fallas causadas por una mala conexión a la red eléctrica o tensión de alimentación distinta a la especificada para esta unidad.

Esta garantía no cubre, además, los posibles defectos derivados del mantenimiento o reparaciones deficientes realizadas por personal no calificado o por terceros no autorizados.

2**GARANTIA - GUARANTEE****PARA ENVIAR**DENTRO DE LOS 8 DÍAS POSTERIORES A LA COMPRA
to send (within 8 days from date of purchase)

AÑOS



YEARS

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

name and address of supplier


DATOS DEL USUARIO/CUSTOMER DATA

nombre/name _____

apellido/surname _____

calle/street _____

código postal/post code _____

ciudad/town _____

Declaro tener conocimiento de las condiciones de garantía especificadas en el certificado en mi poder y autorizo el manejo de mis datos personales.

Firma/signed _____

(Por favor escriba con letra de molde/please use block letters)

FECHA DE ENVÍO

Mailing date

ARTICULO COMPRADO EN

Date of purchase



LATAM AREA

Enviar por favor la garantía a la dirección:

Vortice Latam S.A.

3er Piso, Oficina 9-B

Edificio Meridiano

Guachipelín, Escazú

San José, Costa Rica

PO Box 10-1251

Autorizo a Vortice Elettrosociali S.p.A. y a los distribuidores de los productos Vortice a incluir mis datos en sus listas y comunicarlos a terceros para el envío de material publicitario e informativo. En todo momento, según las leyes vigentes en mi país, podré tener libre acceso a mis datos, pedir su modificación o cancelación o bien oponerme a su utilización escribiendo a la dirección del revendedor del país donde el aparato ha sido adquirido.

No autorizo
(marcar si interesa).

OTHER COUNTRIES

Please send the guarantee to the retailer's address in the country where the appliance has been purchased.

I authorise Vortice Elettrosociali S.p.A. and its local distributors to include my personal details within their database and they can use it through a third party for the despatch of advertising material. At any time, in accordance with the regulations in force within my country, I can have access to details and can ask to make changes, or prohibit the usage of my details. This will be done by addressing my request directly to the headquarters of the local distributor where the appliance has been bought.

I do not authorize
(please tick here if required).